

Hinweise zur Produkthaftung

- Ihre Fenster bzw. Türen sind mit einem hochwertigen Dreh-Kipp-Beschlag ausgestattet. Die Bedienung ist einfach und problemlos, trotzdem sollten Sie sich diese Anleitung genau durchlesen und die Bedienungsanweisungen beachten.
- In Ihrem eigenen Interesse vergessen Sie auch bitte nicht die Gefahren- und Unterlassungshinweise!

- Bewahren Sie diese Bedienungs- und Wartungsanleitung für alle Fälle auf und informieren Sie auch andere Benutzer über den Inhalt dieser Anweisung.

- Prüfen Sie, ob ein Bedienungsaufkleber am Fenster notwendig ist bzw. ob dieser angebracht ist.


- Damit Ihre Fenster auf Jahre hinaus funktionsfähig sind, beachten Sie bitte die Pflege- und Wartungsanleitung!

Wartung

Um die Funktion von Dreh-Kipp-Beschlägen (DK) für Fenster und Fenstertürfügel zu erhalten, sind mindestens jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:


- Beschlagsteile, die sicherheitsrelevanten Charakter haben, sind in regelmäßigen Abständen auf Verschleiß zu kontrollieren.
- Alle beweglichen Teile und Verschlußstellen der Dreh-Kipp-Beschläge sind zu fetten.

- Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagsteile nicht beeinträchtigen.



Bedienung

- Stellung zur Dauerbelüftung des Raumes.
- Spanlüftungsstellung
- Nur zur Kurzzeitbelüftung (Stoßlüftung) oder zum Reinigen der Scheiben. Flügel nicht unbedachtig lassen.
- Wenn der Raum längere Zeit unbeaufsichtigt ist bzw. kein Luftaustausch gewünscht wird.



Für den Fall, dass die Fenster aufgrund der Lage, durch Wind oder Sog in der Kippstellung zuschlagen bzw. in der Drehstellung auf- oder zufallen, stehen spezielle Zubehörteile zur Verfügung, die dies verhindern.



TECHNIK DIE BEWEGT

MACO MULTI-MATIC

DREH- UND DK-BESCHLÄGE




Bedienungs- und Wartungsanleitung
Dreh-Kipp-Beschläge

KUNSTSTOFF-
FENSTER


Gefahren- und Unterlassungshinweise

Verletzungsgefahr (Einklemmen) von Körperteilen im Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen.



Absturzgefahr.

Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung.



Zusatzzbelastung des Flügels unterlassen.

Andrücken des Flügels gegen Öffnungsrand (Mauerleibung) unterlassen.
Einbringen von Hindernissen in den Öffnungs-
spalt zwischen Flügel und Rahmen unterlassen.


Allgemeine Tipps für Ihr Fenster

Ein gutes Fenster kann mehr als nur Luft und Licht hereinlassen.

Es ist gestaltendes Element und gleichzeitig ein Bauteil, an den hohe technische Anforderungen gestellt werden.

Außer der wichtigen Pflege der Beschlagsteile sollten Sie auch noch die Oberfläche, die Verglasung und die Dichtung laufend überprüfen und schadhafte Stellen sofort ausbessern.


Zur Reinigung keine ätzenden Mittel, nur Seifenwasser verwenden!




Einstellarbeiten am Fenster

Diese Einstellarbeiten an den **Beschlägen sowie das Aus- und Einhängen der Flügel** sind ausschließlich vom Fachbetrieb durchzuführen.


Einstellen der Hebesicherung:
durch Drehen der Einstellschraube (TX 15) die gewünschte Höhe wählen




Anheben bzw. Absenken der Schere:
Winkelbandschere
Inbusschlüssel 4 mm.




Anpressdruck der Schere:
Inbusschlüssel 4 mm.



Ecklagereinstellungen:
Senkrecht oder waagrecht
Inbusschlüssel 4 mm.



Anpressdruckeinstellung:
TX 15.




i.S. Zapfen

Für Fensterbau- und Montagebetriebe:


Den folgenden Ausführungen muss durch die Fachbetriebe besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, da die Montage nicht mehr im Einflussbereich des Beschäftigterherstellers liegt!

Aus- bzw. Einhängen des Flügels:

Aushängen:
Scherenlagerstift bei geschlossenem Flügel nach unten ziehen.



Einhängen:
Flügel einhängen und Fenster schließen (nicht verriegeln). Scherenlagerstift bis zum einrasten der Feder eindrücken.



Optische Kontrolle der Position des Scherenlager-
stiftes unbedingt notwendig
(siehe Abbildung)!
**Bei Nichtbeachtung:
Herausfallen des Fensterflügels möglich!**

Den Käufern von Fenster- und Türelementen empfehlen wir dringend, Einbau und Montage der Elemente nur von befugten Fachleuten vornehmen zu lassen.

MAYER & CO BESSCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 61196-0
FAX +43 (0)662 61196-101
E-Mail: maco@maco.at
www.maco.at

MACO BESSCHLÄGE GMBH
HAIDHOF 3
D-9450 SCHÖLLNACH
TEL +49 (0)9903 9323-0
FAX +49 (0)9903 9323-199
E-Mail: d-maco@maco.de
www.maco.de

Best.-Nr. 49798
Datum:
Oktober 2005
Alle Rechte und
Änderungen vorbehalten.